

Ablaufschema alternative Antriebe – technische Hilfeleistung

Fahrzeug gegen Eigenbewegungen sichern.

1. Antrieb deaktivieren (Zündung ausschalten, ggf. Start/Stop-Schalter betätigen)
2. Schalthebel in Stellung P bringen bzw. Gang einlegen
3. Feststellbremse betätigen
4. Schlüssel abziehen, in mind. 5 m Abstand zum Fahrzeug aufbewahren

